


Pompe universelle notice montage


Réf : APPI0ML4

1- Séparer tous les éléments




Partie à dévisser pour démonter la pompe

NOTA : La pièce D est inutile dans cette configuration



Enlever l'opercule

2- Assembler B dans A avec C au centre





Visser pour assembler la pompe