

Produit de Lavage & Rinçage pour le lavage automatique de la VSL Professionnel

# SallóSphere®


## BLOCKY Eco

Une sphère = 200 cycles de vaisselle

Retirer le capuchon transparent.




1




2

Placez la Sallosphere®, à une extrémité du panier, à savoir en bas au centre.



3

Faire un premier lavage, sans vaisselle, en s'assurant que le lavage atteigne les 50°C à 70°C






4

Votre lave-vaisselle est prêt à l'emploi, comme d'habitude



5

Il est très important que la Sallosphere® ne soit pas couverte par un objet lors de l'opération de lavage



6


Remplacez votre Sallosphere® lorsqu'elle est vide. Repositionnez le capuchon et jetez la Sphère dans le bac de recyclage du pla:




**Utilisation :** Conçu pour tous types de vaisselles : assiettes, plats, verres, tasses, couverts ... Selon la dureté de l'eau, le dosage est le suivant :

- Eau douce : 0,1 à 0,18 g/l d'eau
- Eau moyenne : 0,19 à 0,24 g/l d'eau
- Eau dure : 0,25 à 0,40 g/l d'eau

- Ne pas manipuler l'intérieur de la Sallosphere®
- Ne pas retourner ou secouer, le liquide résiduel est corrosif
- Ne pas retirer la partie supérieure (doseur, éponges et filtres).
- Ne pas déplacer la sphère d'un panier à l'autre



Gants de protection



**SECURITE:** Se référer à la FDS.

Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.



DETERCENTRE-CLEOR

8, rue Louis BLERIOT – 63800 COURNON D'Auvergne Tel:04 73 84 92 92 / contact@detercentre-cleor.fr

EFF699966

DTC&CLEOR/AT/01-2024