


DETARTRANT MACHINE EN VOL

Détartrant machine **Envol** est un détartrant acide puissant pour désincruster de manière périodique les lave-vaisselles.

Détartrant Lave-Vaisselle



Mode d'emploi
Application en trempage :

1. Utiliser à une concentration de 50-200 ml **DETARTRANT MACHINE EN VOL** pour 1L d'eau chaude (5-20%) en fonction du niveau d'entartrage.
2. Tremper le matériel dans la solution jusqu'à l'élimination du tartre.
3. Frotter si nécessaires pour enlever les dépôts tenaces.
4. Rincer abondamment avec de l'eau fraîche et laisser sécher à l'air libre.

Capacité de la cuve (L)	Concentration
10 L	0,5 L
15 L	0,8 L
20 L	1,0 L
25 L	1,3 L
30 L	1,5 L
35 L	1,8 L
40 L	2,0 L
45 L	2,3 L
50 L	2,5 L
55 L	2,8 L
60 L	3,0 L
65 L	3,3 L
70 L	3,5 L
75 L	3,8 L
80 L	4,0 L
85 L	4,3 L
90 L	4,5 L
95 L	4,8 L
100 L	5,0 L
	Max
	2,0 L
	3,0 L
	4,0 L
	5,0 L
	6,0 L
	7,0 L
	8,0 L
	9,0 L
	10,0 L
	11,0 L
	12,0 L
	13,0 L
	14,0 L
	15,0 L
	16,0 L
	17,0 L
	18,0 L
	19,0 L
	20,0 L




DETARTRANT MACHINE ENVOL

Détartrant Lave-Vaisselle


Détartrant machine **Envol** est un détartrant acide puissant pour désincruster de manière périodique les lave-vaisselles.



APPLIQUER le produit sur les surfaces Entrées / Sorties




Faire **FONCTIONNER** la machine



VIDANGER




Utiliser le poste de nettoyage pour **RINCER**



LAISSEZ SECHER
portes ouvertes



REMETTRE le doseur sur « **ON** »



Données techniques

Aspect : Liquide limpide, incolore

pH pur (20°C) : < 1.0

Densité relative (20°C) : 1.04



pH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SECURITE: Se référer à la FDS.

Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.



Pro Hygiène Service
Matériel Auvergne

Service après-vente