LEZY PLUS DÉSINFECTANTE

Lessive poudre linge

Désinfectant

1

Trier le linge

2

Traiter les tâches

3

Charger la machine en fonction du type de linge

4

Linge peu sale:
6 à 15 gr/Kg de linge

Linge moyennement sale:
15 à 25 gr/Kg de linge

Linge très sale:
20 à 30 gr/Kg de linge

Activité bactéricide : conforme à la Norme UNE-EN 1276:2020.
Test quantitatif en suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des désinfectants chimiques utilisés dans le produit. Il montre une activité bactéricide à 40ºC pendant 15 min.
Activité virucide : conforme à la Norme NF EN 14476:2013 + A2:2019.

Très concentrée : convient pour du linge très souillé. 1 sac de 10 kg permet de laver 1,66 tonnes de linge selon le dosage minimum préconisé.

Structure atomisée : se dissout très bien, ne laisse pas de traces sur les vêtements ni de résidus dans les bacs de lessive ou dans les doseurs.
Formule anticalcaire : évite la grisaille du linge et n'entartre pas les machines.

5

Verser la poudre selon les indications

6

Si nécessaire, verser l'assouplissant

7

Sélectionner le programme, si besoin utiliser le prélavage

8

Nettoyer et désinfecter après utilisation



Ph

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SECURITE: Se référer à la FDS.
Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.

Port de gants

PHYLESS02

DETERCENTRE-CLEOR
8, rue Louis BLERIOT – 63800 COURNON D'AUVERGNE Tel:04 73 84 92 92 / contact@detercentre-cleor.fr