

Centrale de dilution EvoDose

1



Système Automatique

2

Sélection produit



Seau / Vapo



3

Commande distribution

Maintenez appuyer pour remplir un seau



4

Commande distribution

Maintenez appuyer pour remplir un flacon



A



Ouvrir le boîtier à l'aide de la clef

Fenêtre niveau produit


B



Extraire le bidon en prenant le bas du bidon et mouvement bas vers le haut

C

Uniquement format 2L



Retirer le bouchon



D



Insérer le bidon mouvement Haut vers le Bas jusqu'au verrouillage



1

QUIMXEL ED 30
Produit Détergent Neutre
Sols




2

EAU




3

QUIMXEL BANOS
Produit Nettoyant
Désinfectant Sanitaires



4

QUIMXEL AMPHOS
Produits Détergent
Désinfection
Sols & Surfaces



Gants de protection

ED 30
BANOS
AMPHOS

QUI480201
QUI480173
QUI480174



Pro Hygiène Service
Matériel Auvergne
Service après-vente

SECURITE: Se référer à la FDS.

Solution diluée: non classée dangereuse à la manipulation. Il est recommandé de porter des gants et de lunettes de protection lors du changement de bidon.



DETERCENTRE-CLEOR

8, rue Louis BLERIOT – 63800 COURNON D'Auvergne Tel:04 73 84 92 92 / contact@detercentre-cleor.fr

DTC&CLEOR/AT/04/2025

QUI480201
QUI480173
QUI480174